

Bedienungsanleitung Hochwasser-Set Flutbox, 8400 l/h

Lieferumfang:

- Flachabsaugende Automatik-Wasserpumpe
- Aufbewahrungsbox 600 x 400 x 325 mm
- Feuerwehrschauch L 15 m, d 51 mm
- Storz-Festkupplung 1 1/4" IG
- Bogen 90° AG-AG 1 1/4"

Inbetriebnahme Flutbox

1. Verlegung des Feuerwehrschauchs:

- Den Feuerwehrschauch an die Stelle verlegen, wohin das Wasser abgepumpt werden soll.

2. Platzierung der Pumpe:

- Die flachabsaugende Automatik-Wasserpumpe ist bereits im Korb fixiert.
- Die Aufbewahrungsbox (600 x 400 x 325 mm) mit der fixierten Pumpe in das Wasser stellen. Die perforierte Box fungiert bereits als Filter für grössere Partikel.

3. Stromversorgung:

- Die flachabsaugende Automatik-Wasserpumpe mit Strom versorgen.
- Bei einer Wasserhöhe von ca. 14 mm schaltet die Pumpe automatisch durch die Schwimmerarretierung ab.

4. Restwasser abpumpen:

- Restliches Wasser auspumpen. Achtung! Dies nur unter Aufsicht durchführen.

Mode d'emploi Kit inondation Flutbox, 8400 l/h

Contenu de la livraison :

- - Pompe à eau automatique à aspiration plate
- - Boîte de rangement 600 x 400 x 325 mm
- - Tuyau d'incendie L 15 m, d 51 mm
- - Raccord fixe Storz 1 1/4 » FF
- - Coude 90° AG-AG 1 1/4

Mise en service du caisson d'inondation

1. pose du tuyau d'incendie :

- Poser le tuyau d'incendie à l'endroit où l'eau doit être pompée.

2. placement de la pompe :

- La pompe à eau automatique à aspiration plate est déjà fixée dans la nacelle.
- Placer la boîte de rangement (600 x 400 x 325 mm) avec la pompe fixée dans l'eau. La boîte perforée fait déjà office de filtre pour les particules plus grosses.

3. alimentation électrique :

- Alimenter la pompe à eau automatique à aspiration plate en électricité.
- Lorsque la hauteur d'eau atteint environ 14 mm, la pompe s'arrête automatiquement grâce au blocage du flotteur.

4. pomper l'eau résiduelle :

- Pomper l'eau restante. Attention ! N'effectuer cette opération que sous surveillance.