



Kurzanleitung: Doppelstegplatten Überdachung

Produkte:

- Doppelstegplatten Zuschnitte 10 mm / 16 mm
(Artikelnummer 10 mm: 340000.003 / Artikelnummer 16 mm: 340000.004)
- U-Profile Zuschnitt Alu 10 mm / 16 mm
(Artikelnr. 10 mm: 320000.005 / Artikelnr. 16 mm: 340000.006
alternativ auch in Kunststoff: Artikelnr. 10 mm: 320000.013 und Artikelnr. 16 mm: 320000.014)
- Dichtscheiben PVC:
(Artikelnr: 300002.059)
- Schrauben: Spanplattenschraube, Fassadenschrauben
(Artikelnr.: 300002.061, Artikelnr. 300002.062)

Werkzeuge:

- Akkuschauber
- Holzbohrer

Einbaureihenfolge:

Wichtig: Achten Sie bei der Montage auf die Plattenlast (Durchbruchgefahr).

1. Grundkonstruktion errichten

Achten Sie auf den korrekten Abstand der Sparren und ein ausreichendes Gefälle.

2. Unterprofile oder Auflagengummis anbringen

Mittig auf die Sparren kleben oder montieren.

3. Schutzfolie entfernen

Ca. 10 cm an den Rändern abziehen.

4. U-Profile befestigen

An den offenen Enden der Doppelstegplatten montieren.

5. Platten positionieren

Bei UV-Schutz diese Seite nach oben legen.

6. Platten verlegen

Auf die Unterprofile oder Auflagengummis legen, gleichmässigen Abstand zur Sparrenmitte beachten.

7. Oberprofile verschrauben

Alle 33 cm auflegen und verschrauben.

8. Wandabschlussprofil montieren

Passend an der Wand verschrauben.

9. Dichtmittel anwenden

Spalt zwischen Wand und Profil versiegeln.

10. Schutzfolie ganz entfernen

Schutzfolie vollständig abziehen.